

instructions SYPHON 1 / WET

1. make sure all water-supplies are mounted on 1 line, at height A*
2. measure your wall-fixing at 100mm (+/-5mm!) above this line
3. height A* decides the height of the basin B* (see scheme)

1. assicura che tutti i carichi e scarichi sono montati su 1 linea, ad altezza A*
2. misura i fori per l'aggancio a muro a 100mm (+/-5mm!) da questa linea
3. altezza A* decide l'altezza del lavandino B* (vedi schema)

1. zorg dat watertoevoer en waterafvoer op 1 lijn gemonteerd zijn, op hoogte A*
2. meet de muurbevestiging op 100mm (+/-5mm!) vanaf deze lijn
3. hoogte A* bepaald de hoogte van de wastafel B* (zie tabel)

